

Sjekkliste for utbyggjar i samband med overtaking av VA-anlegg til kommunal eige, drift og vedlikehald

Skjema skal fyllast ut og sendast til VA-etaten i forkant av overtakingsforretninga.

Eigedom:	Gnr. Klikk her for å skrive inn tekst.	Bnr. Klikk her for å skrive inn tekst.	Adresse for tiltaket: Klikk her for å skrive inn tekst.		
Synfaring gjennomført av		Namn: Klikk her for å skrive inn tekst.		Tlf.: Klikk her for å skrive inn tekst.	
Føretak: Klikk her for å skrive inn tekst.					
Saksnummer kommune: Klikk her for å skrive inn tekst.					
	Ja	Nei	I.A.	Merknad	
Ferdigmelding frå kommunen er gitt	☐	☐	☐	Klikk her for å skrive inn tekst.	
1. Tilgang til kummar og leidningsanlegg					
a	Alle kumlokk er grave frem og opna	☐	☐	☐	Klikk her for å skrive inn tekst.
	Tilkomst for d/v av va-anlegget er sikra med avtaler	☐	☐	☐	Klikk her for å skrive inn tekst.
	Kummer er innmålt	☐	☐	☐	Klikk her for å skrive inn tekst.
	Leidningar er innmålt	☐	☐	☐	Klikk her for å skrive inn tekst.
2. Kumdetaljer generelt					
a	Kumlokk er riktig montert og komplette iht. VA-norm	☐	☐	☐	Klikk her for å skrive inn tekst.
b	Alle kumdeler er funksjonstesta og i orden	☐	☐	☐	Klikk her for å skrive inn tekst.
c	Høgde frå overkant topplate til topp ramme/lokk er min 20 cm og maks 35 cm	☐	☐	☐	Klikk her for å skrive inn tekst.
3. Spyling/reingjering av kummar og leidningar					
a	Alle vasskummar er reingjorde	☐	☐	☐	Klikk her for å skrive inn tekst.
b	Alle spillvasskummar er reingjorde	☐	☐	☐	Klikk her for å skrive inn tekst.
c	Spillvassleidning er reingjort og trykkprøvd	☐	☐	☐	Klikk her for å skrive inn tekst.
d	Vassleidning er reingjort, trykkprøvd og desinfisert	☐	☐	☐	Klikk her for å skrive inn tekst.
4. Vasskummar funksjon					
a	Ventilar i forsyningslinja er opna	☐	☐	☐	Klikk her for å skrive inn tekst.
b	Alle ventilar kan nåast frå bakkenivå	☐	☐	☐	Klikk her for å skrive inn tekst.
c	Høgde frå topp ramme til brannventil er min. 70 cm. max. 100 cm	☐	☐	☐	Klikk her for å skrive inn tekst.
d	Det er brukt kumlokk <u>utan</u> sentriske utsparingar (hol)	☐	☐	☐	Klikk her for å skrive inn tekst.
e	Ventiltoppar er montert	☐	☐	☐	Klikk her for å skrive inn tekst.
f	Brannventilsikring er montert	☐	☐	☐	Klikk her for å skrive inn tekst.
g	Avstikk frå samlestokk er merka med gnr. og bnr.	☐	☐	☐	Klikk her for å skrive inn tekst.
h	Kum er drenert og/eller tilstrekkeleg tett	☐	☐	☐	Klikk her for å skrive inn tekst.
5. Spillvasskummar funksjon					
a	Renneløp som ikkje er i bruk er tetta	☐	☐	☐	Klikk her for å skrive inn tekst.
6. Fjerning av mellombelse tilknytingar					
a	Mellombelse tilknytingar frå til dømes brakkeriggar er plugga	☐	☐	☐	Klikk her for å skrive inn tekst.

b	Godkjent rørleggjarmelding for plugging ligg føre	☐	☐	☐	Klikk her for å skrive inn tekst.
---	---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------------